



Casters for Steel Tub Files

Roues pour casiers de l'acier • Las ruedas para las Tinas de Acero

5360 5361 5362

5363 5364 5365

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE • INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

TOOLS REQUIRED: Hammer or Mallet

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

CODE / CODIGO	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY. / QUANTITÉ / CANTIDAD	PART NO. / N° DE PIECE / NO. DE PIEZA
(A)	Caster Insert / <i>Encart pour la Roue</i> / <i>Inserte para la Rueda</i>	4	5360-24
(B)	Swivel Caster / <i>Roue pivotante</i> / <i>Rueda que Gira</i>	2	5360-25
(C)	Locking Caster / <i>Roue avec Frein</i> / <i>La rueda con el Freno</i>	2	5360-26

1 Tap Caster Inserts (A) into the bottom ends of all four legs.

Tapoter les Encarts pour les Roues (A) dans les fins inférieures de toutes les quatre jambes.

Taladre las Inserciones para las Ruedas (A) en los extremos del fondo de todas las cuatro piernas.

2 Push the two Swivel Casters (B) into the two back Caster Inserts, and the two Locking Casters (C) into the two front Inserts.

Pousser les deux Roues Pivotantes (B) dans les deux Encarts arrières, et les deux Roues avec les Freins (C) dans les deux Encarts de devant.

Empuje las dos Ruedas que Giran (B) en las dos Inserciones traseras, y las dos Ruedas con el frenos (C) en las dos Inserciones del frente.

